Το Ευέλικτο Τηλέφωνο Εκτάκτου Ανάγκης Ανελκυστήρα

Πλεονεκτήματα με το τηλέφωνο ανελκυστήρα FaltCom ECII®:

- ***Γρήγορη εγκατάσταση***
- ***Απλός προγραμματισμός***
- ***Τεχνική είσοδος συναγερμού***
- ***Γλωσσικά μηνύματα***
- ***Έως δύο εξωτερικές μονάδες επικοινωνίας***
- ***Ρυθμιζόμενος ήχος***
- ***Ηχητική και φωτεινή ένδειξη***
- ***Πρωτόκολλο συναγερμού***
- ***Λειτουργία δοκιμής συναγερμού***
- ***Λειτουργία απάντησης***
- ***Ενσωματωμένο μόντεμ***
- ***Απομακρυσμένος προγραμματισμός***
- **Σύνδεση για ενισχυτή επαγωγικού βρόχου**
- **Σύμφωνα με τα EN81:28, EN81:70, EN81:71 και EN81:80**

Περιγραφή

Το τηλέφωνο ανελκυστήρα FaltCom ECII® Flex είναι ένα σύστημα εκτάκτου ανάγκης για τους επιβάτες ανελκυστήρα. Λειτουργεί μέσω μιας σταθερής τηλεφωνικής γραμμής μέσω GSM gateway. Όταν ένας παγιδευμένος επιβάτης ενεργοποιεί το κουμπί εκτάκτου ανάγκης το FaltCom ECII® Flex καλεί αυτόματα έναν προκαθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό, κατά προτίμηση ενός 24ώρου κέντρου εκτάκτου ανάγκης, απ' όπου εντοπίζεται ο ανελκυστήρας. Μία αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία εγκαθίσταται και ο επιβάτης μπορεί να μιλήσει στον χειριστή του κέντρου εκτάκτου ανάγκης, ο οποίος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Συνδυάστε για τις ανάγκες σας

Το FaltCom ECII® Flex μπορεί να τοποθετηθεί με διάφορους τρόπους, συνδυάζοντας διαφορετικά πλαίσια και μπροστινές πλάκες και με ή χωρίς ενσωματωμένο κουμπί εκτάκτου ανάγκης. Η ευελιξία του FaltCom ECII® Flex μπορεί επίσης να φανεί στην ποικιλία των εξωτερικών συσκευών που μπορούν να συνδεθούν, για παράδειγμα Intercom, Loop Amplifier, Emergency Power Supply, GSM Gateway κλπ.

Περιγραφή λειτουργίας

Το FaltCom ECII® Flex αποτελείται από μία ενιαία μονάδα τοποθετημένη στο θάλαμο του ανελκυστήρα περιλαμβάνοντας μεγάφωνο, μικρόφωνο, ενδείξεις LED και υποδοχείς. Τροφοδοτείται από την τηλεφωνική γραμμή και κανονικά δεν χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία. Η μονάδα προγραμματίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ή εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ένα σταθερό τηλέφωνο. Έχει μία προγραμματιζόμενη μονάδα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα επιπλέον κουμπί εκτάκτου ανάγκης, τεχνικούς συναγερμούς από τον ελεγκτή ανελκυστήρα, φίλτρο σήματος ή παρόμοιο. Οι εξωτερικές μονάδες επικοινωνίας μπορούν να συνδεθούν στο FaltCom ECII® Flex και μπορούν να τοποθετηθούν στην κορυφή και κάτω από τον θάλαμο του ανελκυστήρα. Η μονάδα μπορεί να εκτελεί καθημερινές δοκιμές συναγερμού με αυτόματο αυτοέλεγχο και έλεγχο γραμμής.

Το FaltCom ECII® Flex είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές ανάλογα με την προτίμηση τοποθέτησης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μόντεμ για σύνδεση εξ αποστάσεως στο τηλέφωνο του ανελκυστήρα για προγραμματισμό, φόρτωση μιας καινούριας λειτουργίας, φόρτωση φωνητικών μηνυμάτων και για να ανακτήσετε καταγεγραμμένα αρχεία. Το μόντεμ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά πληροφοριών από τον πίνακα του ανελκυστήρα. Φωνητικά μηνύματα μπορούν να παίζουν για να ηρεμούν τον παγιδευμένο επιβάτη του ανελκυστήρα και να πληροφορούν τον δέκτη συναγερμού για τον συναγερμό. Για το κέντρο εκτάκτου ανάγκης και την ομάδα διάσωσης υπάρχει δυνατότητα να καλέσουν το τηλέφωνο ανελκυστήρα όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός.

Αξιόπιστη λειτουργία

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο με έμφαση στην ασφάλεια, απλότητα και υψηλή αξιοπιστία στην λειτουργία, αναπτύσσοντας στενή σχέση ανάμεσα στους τελικούς χρήστες και στους επαγγελματίες σχεδιαστές της βιομηχανίας. Η ποιότητα ήχου του FaltCom ECII® Flex είναι εξαιρετικά καλή ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες. Το FaltCom ECII® Flex τοποθετείται με βίδες ασφαλείας και η μπροστινή πλάκα είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ανθεκτικό στους βανδαλισμούς. Το FaltCom ECII® Flex έχει πιστοποίηση CE και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα EN81:28, EN81:70, EN81:71 και EN81:80.

Τεχνικές προδιαγραφές – FaltCom ECII® Flex:

Χαρακτηριστικά	Art. No. 2231 FaltCom ECII® Flex	Art. No. 2187 FaltComECII® Flex COP	Art. No. 2232 FaltCom ECII® Flex ALBU
Μέγεθος:	140x126x25 mm	100x90x19 mm	195x126x25 mm
Βάρος	235 g	200 g	325 g
Υλικό επικάλυψης	1.5 mm ανοξείδωτο ατσάλι	1.0 mm AluZink	1.5 mm ανοξείδωτο ατσάλι

Προδιαγραφές:	*Όλες οι εκδόσεις:*
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5℃ έως +40℃
Υγρασία	30% έως 90%
Ενδείξεις & Εικονόγραμμα	Ήχος, Κίτρινα και Πράσινα LED και εικονόγραμμα
Είσοδοι συναγερμού	Δύο, όπου το ένα είναι διαμορφώσιμο
Μονάδες ομιλίας	Μπορούν να συνδεθούν έως δύο εξωτερικές μονάδες ομιλίας με ενσωματωμένα κουμπιά συναγερμού
Κατανάλωση ισχύος	Κανονικά τροφοδοτείται από τηλεφωνική γραμμή (max 60 mA@50VDC) αλλά μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί από έναν μετατροπέα DC/DC ή από ένα σύστημα ηλεκτροδότησης εκτάκτου ανάγκης όταν χρειάζεται
Ενισχυτής βρόχου	Σύνδεση για έναν ενισχυτή βρόχου με AGC
Προγραμματισμός	Από το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, κοινό τηλέφωνο DTMF ή απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και μόντεμ
Πρωτόκολλο συναγερμού	CPC, P100
Σηματοδοσία	DTMF
Φωνητικά μηνύματα	Έως 2 διαφορετικά με 10 δευτ. να παίζει το καθένα σε διαφορετικές καταστάσεις
Εναλλαγή ομιλίας	Αμφίδρομη ή μονόδρομη
Έλεγχος συναγερμού	1 φορά ανά μέρα έως μια φορά κάθε 30 μέρες (δυνατότητα επιλογής on/off)

Συνδέσεις στο FaltCom ECII® Flex:

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 1	*Είσοδος από κουμπί εκτάκτου ανάγκης (λειτουργία κλεισίματος ή ανοίγματος)*
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 2	*Επιπλέον είσοδος συναγερμού ώστε να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετα κουμπιά συναγερμού ή εισόδους για Τεχνικούς συναγερμούς, Φίλτρο σήματος, Τέλος-συναγερμού ή παρόμοια*
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΒΡΟΧΟΥ	*Έξοδος σε ενισχυτή βρόχου*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	*Σύνδεση σε PSTN*
ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ	*Ρύθμιση έντασης ηχείων*
AUX	*Σειριακή θύρα για σύνδεση εξωτερικών συσκευών όπως Εξωτερικές μονάδες ομιλίας, Κουτί Σύνδεσης ή Παρόμοια*
DC/DC	*Εξωτερική μονάδα ισχύος*